

# SeKo PRIX-WKI/PRIX/SMART/WKI 14.1

aktualizacja czerwiec 2019

Przekazujemy Państwu kolejną aktualizację programów SeKo PRIX, SMART, PRIX-WKI oraz SeKo WKI.

Wersja 14.1 to jak zawsze aktualizacje w katalogach, a także usprawnienia w samym programie. W bieżącej aktualizacji zmiany dotyczyły przede wszystkim interfejsu użytkownika oraz wydruków. Poprawiony został także import plików ath w których występuje praca rusztowań oraz odwołania pomiędzy pozycjami w kosztorysach łącznie.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą dokumentacją i nowościami w wersji 14.1

*Zachęcamy Państwa do przesyłania uwag i zgłaszania pomysłów usprawnień w programie. Wiele z nowych funkcji powstaje dzięki współpracy z Użytkownikami. Specjalnie dla Was działa adres e-mailowy [seko@sekocenbud.pl](mailto:seko@sekocenbud.pl), gdzie bezpośrednio można zgłaszać wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem oprogramowania.*

## **Spis Treści**

Spis Treści.....	2
Nowości w bazie katalogowej .....	3
Interfejs użytkownika.....	4
Ukrywanie kolumn w Zestawieniu Materiałów.....	4
Odświeżenie widoku na żądanie .....	5
Wyświetlanie opisów krotności oraz mnożników .....	5
Wydruki.....	6
Opisy współczynników i krotności.....	6

### **Nowości w bazie katalogowej**

Do bazy programów SeKo PRIX-WKI, SeKo PRIX oraz SeKo SMART dołączył katalog KNR-O 9-31 zawierający normy nakładów rzeczowych na wykonanie robót izolacji ciepłochronnych i zimnochronnych rurociągów instalacyjnych w obiektach budownictwa ogólnego wykonywanych otulinami i matami lamelowymi w systemie o nazwie handlowej TECLIT. Katalog składa się z 673 pozycji podzielonych na 5 rozdziałów:

- Rozdział 01. Izolacja rurociągów otulinami TECLIT PS
- Rozdział 02. Izolacja zaworów kołnierзовych matami lamelowymi TECLIT LM
- Rozdział 03. Izolacja zaworów bezkołnierзовych matami lamelowymi TECLIT LM
- Rozdział 04. Izolacja połączeń kołnierзовych matami lamelowymi TECLIT LM
- Rozdział 05. Montaż uchwytów TECLIT HA

## Interfejs użytkownika

### Ukrywanie kolumn w Zestawieniu Materiałów

W najnowszej wersji programu Seko Prix pojawia się możliwość ukrycia kolumn z Zestawienia Materiałów. Co więcej funkcję tę możemy włączać i wyłączać na dwa sposoby: z jednej strony w formie konfiguracji programu, z drugiej strony doraźnie w widoku Zestawienia.

Ustawienie ukrywania w oknie Opcji Programu spowoduje zapamiętanie wyboru użytkownika.

**Opcje programu**

Faktury      Motywy kolorystyczne      WKI      IFC

Ścieżki dostępu      Ogólne      **Interfejs**      Likwidacja szkód

Interfejs użytkownika z wersji 7.2 i starszych

Wyświetlaj główne menu

Wyświetlaj pasek narzędziowy

Minimalizuj wstążkę

Kreator nowego kosztorysu

Wyświetlaj kreator przy tworzeniu nowego kosztorysu

Domyślnie:

Aktualności

Wyświetlaj aktualności w głównym oknie programu

Rozmiar czcionek w tabelach

Normalny (100%)     Duży (125%)     **Bardzo duży (150%)**

Grupa katalogów:

Opóźnienie filtrowania (ms)

**Widoczność kolumn w zestawieniu Materiałów**

Grupa       Ilość MI       Ilość MW


W trakcie pracy z programem może zaistnieć potrzeba zmiany powyższych ustawień „ad-hoc”. Można to wówczas zrobić korzystając z menu kontekstowego (dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy) w widoku Zestawienia Materiałów. Ta zmiana nie będzie widoczna po zakończeniu pracy z programem.

	Jm	Ilość	Ilość MW	Cena
			2,96000	
			2,09052	
			5,22162	
			5,96800	
			0,70130	
			2,25920	

Wprowadzenie tej funkcji jest szczególnie ważne dla osób pracujących z mniejszymi rozdzielczościami ekranu. Jeśli chcemy w podobny sposób zmodyfikować wydruk zestawienia materiałów, można tego dokonać w programach Seko PRIX-WKI i SeKo WKI w module edycji wydruków.

### Odświeżenie widoku na żądanie

Kolejną zmianą w odpowiedzi na zgłoszenia Użytkowników jest możliwość manualnego odświeżenia widoku kosztorysu. Chociaż operacje na kosztorysie są aktualizowane na bieżąco, czasem (np. wskutek interakcji ze sterownikiem ekranu) zachodzi potrzeba odświeżenia widoku programu. Do tej pory można było to „wymusić” modyfikując kosztorys, a następnie wycofując zmianę. Obecnie można tego dokonać łatwiej, dzięki nowemu poleceniu w menu aplikacji. Jest ono zlokalizowane na zakładce Widok, w sekcji Wyświetlanie.



### Wyświetlanie opisów krotności oraz mnożników

W poprzednich wersjach aplikacji opisy wprowadzanie do krotności, mnożników dla R, M, S czy mnożników zastosowanych w pojedynczych nakładach widoczne były wyłącznie w odpowiednich miejscach we właściwościach pozycji, natomiast nie były prezentowane w widoku kosztorysu. Dostępne były wyłącznie wartości mnożników i krotności. W aktualnej wersji programu, obok mnożnika lub krotności, prezentowane są ich opisy (objaśnienia). Dla zachowania zgodności z zasadami tworzenia wyrażeń arytmetycznych w programach z rodziny SeKo – informacje te podawane są w nawiasach klamrowych {}.

## Wydruki

### Opisy współczynników i krotności

Krotności, mnożniki dla R, M, S i mnożniki stosowane w pojedynczych nakładach w wersji 14.1 widoczne są także na wydruku. Program pozwala na dowolne sterowanie prezentowaniem tej informacji: możliwy jest wydruk poszczególnych pól lub ich ukrycie (po ukryciu wszystkich wydruk będzie wyglądał jak we wcześniejszych wersjach programu). Konfiguracja znajduje się w ustawieniach wydruku (*Plik -> Wydruki -> Ustawienia*).

Edytor ustawień

Ustawienia i parametry Domyślne wydruki

Rozmiar wydruku: A4

Orientacja strony: Pionowa

Ciągła numeracja stron od: 0

Rodzaj wydruku: Kolorowy

Eksport wydruków do:

Folder w którym zapisany jest kosztorys

Ostatnio używany folder

Język wydruków: Polski

Parametry kosztorysu

Nazwa parametru	Wartość parametru
Drukuj tylko zaznaczone składniki	Nie
Drukuj jak w kosztorysie	Nie
Katalogowa podstawa wyceny	Pokazuj katalogową podstawę wyceny dla wszystkich składników
Drukowanie składników nieaktywnych	Drukuj jako przekreślone/kursywą
Wartość materiałów inwestora w podsumow:	Nie odejmuj
Koszty zakupów materiałów inwestora w poc	Nie odejmuj
Sposób drukowania wartości zerowych	Drukuj puste pola
Drukuj opisy krotności	Tak
Drukuj opisy mnożników dla R, M, S	Tak
Drukuj opisy mnożników nakładów	Tak

OK Anuluj